


Bemessung des Laufhofs unter dem Vordach (ab 1.5.2024)



Achtung:

- Die Messung eines Laufhofs hat senkrecht vom äussersten Punkt, d.h. von der Dachkante oder der Dachrinne zu erfolgen.
- Bei Auslaufflächen zwischen oder innerhalb von Gebäuden ist das [Merkblatt des BLW vom Juli 2023](#) zu beachten.